

## Dichthülse für PM Auspuffsystem

Stückliste der Teile und Werkzeuge:

1. Auspufftopf PM4, Anschluss
2. Krümmer
3. Dichthülse
4. Rohraufweiter
5. Gabelschlüssel 17



Sollten die Auspufftöpfe schon einmal angebaut gewesen sein, so muss man den geschlitzten Anschluss Hals wieder auf die ursprüngliche Durchmessergröße aufweiten.

Dazu bitte nur einen Rohrspreitzer verwenden. Dieser kann bei uns bestellt werden.

Bei unsachgemäßer Arbeit (z.B. mit Hilfe eines Brecheisens, Zange oder Schraubendreher) verformt sich der Anschluss Hals nicht gleichmäßig rund, das würde eine Abdichtung am Krümmer unmöglich machen.



Vor dem Anbau der Auspufftöpfe die Dichthülse in das Anschlussrohr des Auspufftopfes schieben. Darauf achten, dass sich der Z-Schlitz der Dichthülse versetzt zwischen zwei Schlitzen des Anschlussrohres befindet.

Die Dichthülse soweit einschieben, dass die Bördelkante der Dichthülse am Anschlussrohr ansteht.

Die Dichthülse-Enden (am Z-Schlitz) dürfen sich auf keinen Fall überlappen, sie müssen auf Stoß im Anschlussrohr schlüpfen.



Nun den Auspufftopf auf den Krümmer schieben. Bei der Montage am Motorrad werden natürlich noch Auspuffschellen aufgesteckt.

Sollte der Auspufftopf noch einmal verdreht oder zurück geschoben werden, darauf achten, dass die Dichthülse immer noch auf Anschlag im Anschlussrohr steckt.

Nur wenn die Dichthülse wie hier beschrieben montiert wurde ist eine Dichtheit und ein fester Sitz des Auspufftopfes gewährleistet.

