

Zusatzhalterung von PENZL-BIKES® für Auspuffkrümmer H.D.® Fat Bob® ab 2007 und Wide Glide® ab 2010



Reihenfolge der Montage:

Die beiden oberen und die untere Hitzeschutzabdeckung vom Auspuffkrümmer demontieren.



Die Muttern an den Stehbolzen des Auspuffkrümmers lösen, so dass ein spannungsfreier Anbau der Zusatzhalterung gewährleistet ist.



Die Halteplatte der Zusatzhalterung an der unteren rechten Seite des Motorblocks mit den mitgelieferten Schrauben und Sprengringen mit Loctite® (Farbe blau „mittelfest“) sichern und befestigen.

3 x Edelstahlschrauben (1/4" UNC x 19)

3 x Sprengringe



Den Auspuffkrümmer mit Hilfe der zweiteiligen Auspuffschele oberhalb und unterhalb der Halteplatte befestigen. Dazu benötigt wird die Sechskantschraube, die Karroseriescheiben und die selbstsichernde Mutter.



Die Muttern an den Stehbolzen des Auspuffkrümmers wieder anziehen. Die beiden oberen und die untere Hitzeschutzabdeckung wieder an den Auspuffkrümmer montieren.