

Folgend wird beschrieben, wie du deinen PM Stellhebel neu einstellen kannst.

Zum Verstellen der Bremswirkung muss der Knebel des Stellhebels auf Stellung „auf“ stehen (gegen den Uhrzeigersinn nach links bis Anschlag gedreht).

In dieser Stellung die Madenschraube (2) leicht lösen (auf keinen Fall mehrere Umdrehungen herausschrauben, da sonst später während des Betriebes des Fahrzeuges Teile des Stellhebels verloren gehen könnten). Nun die Bremsstellschraube (1) zur Verstellung ein paar zehntel mm fester nach rechts bzw. lockerer nach links drehen.

Die noch gelöste Madenschraube (2) wieder festziehen und die Bremswirkung überprüfen.

Diesen Vorgang so oft wiederholen bis die gewünschte Bremswirkung erreicht ist.

Zur Sicherheit nochmals die Madenschraube (2) auf Festigkeit überprüfen.

Auf keinen Fall Schraubensicherung in die Madenschraube (2) und die Bremsstellschraube (1) des Stellhebels geben, da sonst die Verstellbarkeit darunter leiden kann.

